ЦЕПЬ	КОНТАКТ	ЦЕПЬ	КОНТАКТ
Общая точка ключей	10	Общая точка схемы	20
Выход "БОЛЬШЕ"	9	Питание датчиков	19
Общая точка выхода	8	Внешний задатчик	18
Выход "МЕНЬШЕ"	7	Внешний задатчик	17
10 В	6	0 - 10 В	16
Внешний ИП	5	Вход 3	15
Датчик ИП	4	Вход 2, 3	14
Питание датчика	3	Вход 2	13
220 В - ноль	2	Вход 1	12
220 В - фаза	1	Вход 1	11