

САФАР – X Y Z - XXX

- 1 – для атмосферной (инжекционной) горелки
- 2 – для горелки под наддувом

220 – электропитание сеть 220В
24В – электропитание 24 В
постоянного тока

- 0 – базовая модификация
- 1 – доп. запальная горелка
- 2 – доп. часы реального времени
- 3 – доп. запальная горелка и часы реального времени

- 0 – базовая модификация
- 1 – доп. интерфейс RS-485 (протокол Modbus RTU)
- 2 – доп. отдельный контроль пламени запальника и горелки