

ХТ1

КЭ

ЛУЧ-КЭ

ЦЕПЬ

КОНТ

ДАТЧИК

1

КОРПУС / ОБЩ

2

+24В / ОБЩ

3

-24В

4

ФАКЕЛ - НЗ

5

ФАКЕЛ - 0

6

ФАКЕЛ - НР

7

ФАКЕЛ* - 0

8

ФАКЕЛ* - НР

9

220В"V"(ФАЗА)

10

220В"N"(НОЛЬ)

11

КОНТР 220В"N"

12

КОНТР 220В"V"

13

ФАКЕЛ - НЕТ

ФАКЕЛ - ОБЩ.

ФАКЕЛ - ЕСТЬ

ФАКЕЛ - ОБЩ.

ФАКЕЛ - ЕСТЬ

1 гр.

2 гр.

СЕТЬ

V (фаза)

N (ноль)

220В/50Гц