

ЛУЧ-КЭ-DIN

Цепь	Контакт
Сеть 220 В фаза	1
Сеть 220 В ноль	2
Датчик	3
Корпус/Общ	4
ФакеЛ-НЗ	5
ФакеЛ-О	6
ФакеЛ-НР	7
	8

СЕТЬ
220В / 50Гц

У (фаза)

Н (ноль)

Датчик

Корпус/Общ

ФакеЛ-НЗ

ФакеЛ-О

ФакеЛ-НР

ФАКЕЛ - НЕТ

ФАКЕЛ - ОБЩ

ФАКЕЛ - ЕСТЬ